



Hinweis: Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR DIE FOLGEKESSELENTLADUNG VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen.
Regelung P3200



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Edm	22.07.08	Rev 18.11.10 Krl
Gepr.	Dpl	23.07.08	