




Hinweis: Im Menü KESSEL 2 unter Punkt SERVICE den Parameter WELCHER AUSGANG WIRD FÜR FOLGEKESSEL ENTLADUNG VERWENDET auf "PUMPE 1" stellen!
 Regelung S3200



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	07.05.08	Rev 22.11.10 Krl
Gepr.	Dpl	07.05.08	