


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 13.H001



Hinweis: Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "Pumpe 1", und den Parameter WELCHE PUMPE WIRD FÜR PUFFER - WÄRMETAUSCHER VERWENDET auf "1.1" stellen.
Ventil stromlos AB-B, Regelung H3200

froling

	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Gnk	22.03.10	
Gepr.	Dpl	22.03.10	