


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 13.H002



Hinweis: Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "Pumpe 1", WELCHE PUMPE WIRD FÜR PUFFER - WÄRMETAUSCHER VERWENDET auf "1.1" stellen. Ventil stromlos AB-B, Regelung H3200

		Name	Datum	Sonstiges
	Gez.	Krl	20.07.10	
	Gepr.	Dpl	20.07.10	