


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 1.S012



Hinweis: Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter SOLAR SYSTEM auf "3", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.5", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFERREFERENZ VERWENDET auf "0.6", WELCHE PUMPE WIRD FÜR KOLLEKTOR - PUFFER VERWENDET auf "0.2", WELCHE PUMPE WIRD FÜR KOLLEKTOR - BOILER VERWENDET auf "Pumpe 1" stellen. Regelung S3200. Ab Softwareversion V50.04 B05.02



	Name	Datum	Sonstiges
Gez.	Krl	20.05.10	
Gepr.	Dpl	20.05.10	